

Absolutní NOVINKA v ČR



PINGI

Odvlhčovací zázrak

CO JSOU PINGI?

PINGI jsou odvlhčovače vzduchu a vysoušeče obuvi nové generace, které Vám pomohou zbavit se nežádoucí vlhkosti, plísňe a jejího nepříjemného zápachu. V provozu jsou bez náhradních náplní, baterií a elektřiny – PINGI šetří Vaše peníze! Záruka na PINGI je až 5 roků.

PINGI jsou v prodeji již na všech kontinentech světa.

KDE PINGI POUŽÍVAT?

PINGI odvlhčovače Vám pomohou zbavit se vlhkosti a plísňe doma, v autě či na lodi. Lze je použít ve všech menších prostorách, jako jsou například kuchyňské linky, šatníky, botníky, skříně, police s knihami, koupelny, garáže, podkroví, sklepy atd. Na všech výrobcích PINGI je uvedena přibližná velikost prostoru, do kterého je určen. PINGI vysoušeče obuvi rychle pohlcují všechnu přebytečnou vlhkost ze všech druhů obuvi. Zabraňují růstu bakterií a plísňe a chrání vložku a podšívku od opotřebení.

NA JAKÉM PRINCIPU PINGI POHLCUJÍ VLHKOST?

PINGI v sobě obsahují granulovitou náplň. Tato náplň má na svém povrchu velké množství vzduchových bublinek, které umožňují snadno přijímat vodu - vlhkost. Zajímavostí je, že i při nízkých teplotách dosahují výborných výsledků pohlcování vlhkosti.

PROČ JE MOŽNO PINGI POUŽÍVAT OPAKOVANĚ BEZ DOKUPOVÁNÍ NÁHRADNÍCH NÁPLNÍ?

Jednoduše proto, že je náplň možno po nasycení vlhkostí opět zahřátím dobít - regenerovat. Při dobíjení dochází jednak k vysušení absorpční náplně, ale také k ničení nežádoucích mikroorganismů a bakterií, které náplň s vlhkostí přijala.

www.pingi.com

KDE PINGI DOBÍJET?

Při dobíjení - zahřívání PINGI dochází k uvolňování vlhkosti z náplně do prostoru.

PINGI BASIC – sáčky se vysušují v mikrovlnné troubě, na radiátoru nebo na slunci.

Dobíjení PINGI i-DRY L a XL se provádí připojením odvlhčovače do elektrické sítě.

Při dobíjení dbejte na to, aby se uvolněná vlhkost dostala mimo dům. Dobíjení proto provádějte ve větraných místnostech nebo v místech, ve kterých není problém s vlhkostí. Také je možné PINGI při dobíjení umístit např. na balkon, terasu nebo za okno.

JAK DÁ PINGI VĚDĚT, ŽE JE PLNÝ VLHKOSTI A ŽE JE POTŘEBA HO DOBÍT?

PINGI mají na svém povrchu indikátor, který při nasycení náplně vlhkostí změní barvu z modré přes fialovou na konečnou růžovou. Poté je potřeba PINGI znovu dobít. Při nabíjení se indikátor změní na modrou, která signalizuje, že je PINGI opět připraven k používání.

JSOU PINGI BEZPEČNÉ K VAŠEMU OKOLÍ?

PINGI jsou bezpečné k dětem, zvířatům i přírodě. Náplň je netoxická, nehořlavá a není dráždivá. Za každý vyrobený produkt PINGI je vysazen jeden strom jako kompenzace za nežádoucí splodiny, které unikají do ovzduší při přepravování silniční dopravou.

PINGI jsou vyráběny tak, aby bylo zábavou je používat.



AKCE

KUP PINGI A VYHRAJ!

Od února do konce června 2011 s námi můžete soutěžit o hodnotné ceny (mikrovlnná trouba, vysavač, LCD televizor, digitální video- kamera a další). Stačí jen, abyste si v tomto termínu zakoupili jakýkoliv výrobek PINGI. Přihlášení do soutěže se provádí telefonicky na čísle 725 492 421. Při přihlášení nám sdělíte Vaše jméno a příjmení, bydliště a telefonní číslo, na kterém Vás můžeme zastihnout.

Slosování proběhne v první polovině měsíce července 2011. Výherci budou telefonicky kontaktováni a ceny jim budou zaslány na jejich adresy. Před zasláním ceny je nutno nám faxem, e-mailem nebo poštou zaslat kopii účtenky o zakoupení výrobku PINGI.

Seznam cen na www.alfachem.cz

www.pingi.com